

NÁVOD

Wifi detektor kouře a požární hlásič s ultra nízkou spotřebou energie.

Popis:

Fotoelektrický senzor detekuje kouř, který je přítomný na počátku případného požáru. V případě že detektor zaznamená kouř, spustí detektor alarm, červená LED kontrolka se rozsvítí a spustí se akustické upozornění. Zároveň se aktivuje upozornění na připojeném mobilním zařízení přes aplikaci Smart Life. Zařízení je určeno pro použití v domácnostech i komerčních prostorách.

Specifikace:

Vstupní napětí: DC3V
Statický proud: méně nebo rovno 15uA
Alarmový proud: méně nebo rovno 160mA
Upozornění na nízké napětí: v případě že napětí je menší nebo rovno 2,4V
Alarm:70db/1m
WiFi: 802.11 b/g/n
Rozsah detekce: 20m
Metoda instalace: na strop
Provozní teplota:-10 C – +50 C
Provozní vlhkost: menší než 95% RH

Montáž na strop

Preferované místo pro namontování je střed stropu, protože kouř, teplo a hořlavé produkty stoupají ke stropu a rozpinají se do stran. Zachovejte vzdálenost alespoň 30 cm od světel nebo dekorace a alespoň 15 cm od zdí a rohů.

Montáž na šikmý strop

V případě, že je strop šikmý prosím instalujte kouřový senzor v horizontální vzdálenosti 90 cm od vrcholu stropu.

Použití:

1. Po směru hodinových ručiček otočte zadním krytem, oddělte jej a připravte k instalaci baterie.

2. Vložte 2 kusy AAA baterií, LED kontrolka se rozsvítí a pak zhasne.

3. Stáhněte si Smart Life aplikaci.

4. Zaregistrujte se v Smart Life aplikaci pod svým telefonním číslem nebo emailem a přihlaste se. Stiskněte „+“ v pravém horním rohu obrazovky. Vlevo vyberte „Sensors“ nebo „Senzory“. Dále z nabídky vyberte „Alarm kouře (Wifi) a potvrďte kliknutím.

5. Vložte WiFi kód pro připojení k Vaší 2.4 GHz a stiskněte tlačítko další. Zaškněte políčko „Potvrďte, že kontrolka rychle bliká“

Pomocí PIN kolíčku balení stiskněte tlačítko reset na detektoru po dobu 5 sekund, LED kontrolka začne blikat rychle. (pokud bliká pomalu, stiskněte tlačítko reset znovu na 5 sekund)

Na Vašem telefonu pak stiskněte tlačítko další.

Zařízení se připojí do Vaší Wifi sítě.

6. Po připojení zařízení k Vaší síti stiskněte dlouze tlačítko na kouřovém detektoru. Zařízení 3x pípne zároveň obdržíte notifikaci „Detekován kouř“ nebo „Smoke alarm“

7. Stav a řešení potíží

Normalní stav: červená LED bliká každých 60 sekund. Bez zvukového alarmu.

Test: červená LED svítí, alarm 3x hlasitě pípne.
Alarm: červená LED svítí, alarm opakovaně pípá.
Vybitá baterie: červená LED bliká 2xkaždých 60 sekund, zvukový alarm není.

Pohotovost: 15 sekund test alarmu, LED zhaslá, alarm ne.

Automatická konfigurace sítě: LED bliká každou sekundu, alarm ne.

Ruční konfigurace sítě: LED bliká každé 3 sekundy, alarm ne.

8. V případě že kouřový detektor nepracuje, zkontrolujte následující.

1. Zkontrolujte stav baterií, popřípadě je vyměňte

2. Udržujte kouřový detektor v čistotě

3. Zkontrolujte, zda je zadní kryt dobře dovřený.

4. Při problémech s připojením prosím zkontrolujte:
a. v místě připojení je dostatečně silný signál
b. zadáváte správné heslo do Vaší wifi sítě
c. připojujete se k 2.4 GHz síti.
d. kontrolka na zařízení při připojení bliká rychle (ne pomalu) a zároveň připojování na telefonu zahájíte bezprostředně po stisku tlačítka reset na zařízení