Wifi termostat s vnitřním čidlem teploty a podlahovým čidlem teploty (termostat lze použít i bez podlahového

čidla, pouze s vnitřním čidlem)



## Funkce

- .....
  - Dálkové ovládání přes Wi-Fi
  - Kompatibilní s Google home a Alexou
  - Bíle podsvícení
  - Eco mód, manuální mód a programovatelný mód
  - Mód vytápění a chlazení
  - Pro kotle plynové, elektrické na tuhá paliva
  - Pro elektrické vytápění
  - Pro podlahové vytápení elektrické i teplovodní
  - Týdenní režimy (nastavitelné z aplikace)
  - Detekce otevřeného okna
  - Dětský zámek
  - Ochrana proti zamrznutí

.....

• Výpočet spotřeby – při zadání výkonu topení

#### Technická data

Napájení	230V, 50/60Hz	Podsvícení	Bílé
Maximální zátěž	16A	Senzor	β <b>=3950 R25</b> °C <b>=10K</b> Ω
Rozsah teplot zařízení	5~35□	Přesnost	±0.5 °C
Okolní teploty	0~50□	Ochrana zařízen	í IP30
Relativní vlhkosh	85%	Kryt - ABS,	UL94-5 protipožární plast

.....

Wifi Termostat

#### Displej a tlačítka



## Připojení Wi-Fi

Stáhněte si aplikaci "Smart Life" z Google play nebo App store. Poté proveďte registraci/přihlášení do aplikace.



#### Zařízení lze rychleji připojit k Wfii se zapnutým Bluetooth (doporučujeme)

- 1) Povolte na mobilním telefonu Bluetooth
- 2) Stiskněte + v aplikaci přidat zařízení v pravém horním rohu
- 3) Zapněte termostat a dlouze podržte vypínací tlačítko 😃 po dobu 3 vteřin. (Na displeji bude svítit ikona

wifi). Poté stiskněte tlačítko nahoru 🙆 a rozbliká se na displeji ikonka Wi-Fi 🛜

4) Aplikace hledá dostupné zařízení. Stiskněte modré tlačítko Add v aplikaci – vizte prosím obrázek



5) Vyberte Wi-Fi a vložte heslo (Wifi musí být 2,4 Ghz)

Socket

(Wi-Fi)

Socket

(Zigbee

6) Vyčkejte, než se zařízení spáruje

Plug

(BLE+Wi-Fi)

Notes: Zařízení se může objevit již po zapnutí rovnou v kroku 4 tohoto návodu, jestliže nebylo nikdy párováno (nebo bylo správně z aplikace odstraněno).

#### Wi-Fi připojení:

- 1) Stiskněte + v aplikaci přidat zařízení v pravém horním rohu
- 2) Vyberte "Small Home Ap..." a "Termostat (Wi-Fi)" ze seznamu

9:14 AM		🗇 📲 🖬 👘 🎯		
<	Add D	@ ::		
Electrical	Window Cleaner (BLE+Wi-Fi)	Window Cleaner (Wi-Fi)	Window Cleaner (BLE)	
Lighting				
Sensors	Mower (Wi-Fi)	Vacuum Cleaner (BLE)	Robot Vacuum (IPC)	
Large Home A		HVAC		
Small Home A	Thermostat (BLE+Wi-Fi)	Thermostat (Wi-Fi)	Thermostat (BLE)	

- 3) Vyberte 2,4GHz Wi-Fi síť a zadejte heslo
- 4) Zapněte termostat a dlouze podržte vypínací tlačítko 😃 po dobu 3 vteřin. Termostat vejde do módu

konfigurace Wi-Fi. Poté stiskněte tlačítko nahoru 🙆 a rozbliká se na displeji ikonka Wi-Fi 穼

- 5) V aplikaci stiskněte NEXT a BLINK QUICKLY
- 6) Dojde ke spárování a LED na displeji přestane blikat. Jestliže LED ikonka wi-Fi bliká pomalu, spojení selhalo a je třeba opakovat postup od bodu 4.

#### Výběr módu

Krátkým stiskem	പ്പ	vybere manuální mód (bez ikony), eco mód neb	o programovatelný mód
Dlouhým stiskem	å	vyberete mód ohřevu 🍄 a ochlazovací mód	*

## Týdenní program (nastavitelný z aplikace)

#### Výchozí nastavení:

perioda	1		2	2	3		4	ŀ
	Čas	Tepl	Čas	Tepl	Čas	Тері	Čas	Tepl
1 (Pon.)	7:00	<b>22</b> °C	8:30	<b>19</b> ℃	17:00	<b>22</b> °C	22:00	<b>19</b> ℃
6(Sob.)	8:00	<b>22</b> ℃	8:30	<b>22</b> ℃	17:00	<b>22</b> ℃	23:00	<b>19</b> ℃
7(Ned.)	8:00	<b>22</b> °C	8:30	<b>22</b> °C	17:00	<b>22</b> °C	23:00	<b>19</b> ℃

#### Kalibrace teploty

Pomocí tohoto nastavení můžete zkalibrovat teplotu měřenou termostatem, jestliže se liší od skutečné teploty v místnosti (nastavení 01 v menu parametrů). Například pokud je teplota v místnost 21.5, ale termostat ukazuje 23, můžete nastavit tuto hodnotu na -1,5 stupně.

## Ochrana proti zamrznutí

Jestliže je termostat v mód ochrany proti zamrznutí (nastavení 05 v menu parametrů) – pokud je teplota nižší než 5 stupňů (výchozí hodnota) termostat zapne vyhřívání.

## Hystereze

.....

Tato funkce umožňuje změnit reakční rozsah termostatu (nastavení 09 v menu parametrů). Výchozí hodnota je 0, což znamená, že pri nastavené teplotě 20 stupňů termostat sepne na 20,0 stupňích a vypne při 20,6°C.

## Dětský zámek

.....

Když je zapnuta funkce dětského zámku, tlačítka se zamknou ve chvíli, kdy zhasne podsvícení termostatu (nastavení 11 v menu parametrů). Při dlouhé ctisku tlačítka mód (5 vteřin) odemkne dočasně termostat pro úpravu nastavení. Pokud chcete tuto funkci vypnout, hodnotu nastavení 11 změňte na 0.

#### Detekce otevřeného okna

Tato funkce umožňuje úspory energie (nastavení 12/13/14/15 v menu parametrů). Když je zapnuto nastavení 12, systém automaticky vypne topení jakmile naměří náhlou změnu teploty o 2 stupně (nastavení 14) v 15 minutách (nastavení 13). To může být způsobeno právě otevřeným oknem, jedná se o rychlou změnu teploty za čas.

Zařízení se vrátí zpět do nastaveného módu po 30 minutách (nastavení 15) a ikona OWD (detekce otevřeného okna) zmizí. Jestliže je v této době 30 minut potřeba vytápění, mód Detekce Otevřeného Okna lze opustit stiskem jakéhokoli tlačítka.

#### Menu parametrů

Vypněte termostat "tlačítko vypnout) a podržte dlouze tlačítko mód **v** a tlačtíko "nahoru" – 3 vteřiny. Zobrazí se nastavení. Nejdříve se zobrazí číslo nastavení a následně hodnoty. Změny hodnot je možné provádět tlačítky "nahoru" a "dolů". Tlačítkem "mód" se dostanete k následujícímu nastavení.

Menu	<u>Popis</u>	<u>Hodnoty</u>	<u>Výchozí</u>
01	Kalibrace senzoru	-8 🗆 ~8 🗆	0
02	Maximální nastavitelná teploty	5 □ ~35□	35 🗆
03	Minimální nastavitelná teplota	5 🗆 ~35 🗆	5 🗆
		0: Interní	0
04	Výběr senzoru	1: Kabelový	
		2: Oba	
05	Zámrazová ochrana	ON: 5 □ ~15□	5 🗆
		OFF:	
06	Kalibrace externího senzoru	-8 🗆 ~8 🗆	0
07	Teplota externího senzoru	Jen ke čtení	
08	Limit teploty pro externí senzor	20 🗆 ~80 🗆	32 🗆
09	Hystereze	0 □ ~3 □	0 🗆
11	Dětský zámek	0: Unlock	0
		1: Lock	
12	OWD Funkce detekce otevřeného	OFF	OFF
	okna	ON	
13	OWD Doba detekce	2~30mins	15mins
14	OWD Rozdíl teplot za dobu detekce	2-4°C	2 🗆
15	OWD Návrat do běžného provozu	10~60min	30mins
	(mód)		
17	Reset	0: Ne	0
		1: Ano, poté dlouze	

#### Wifi Termostat

## W3EG a W3EGblack

		stiskněte on/off do restartu			
18	Podsvícení displeje při používání	1~8	8		
19	Podsvícení displeje při nepoužívání	0~8	1		
20	Verze softwaru	Jen ke čtení			
52	Spotřeba za předchozí den	XXXX Kwh, dlouze stiskněte ke smazání			
53	Spotřeba za tento den	XXXX Kwh dlouze stiskněte ke smazání			
54	Celková spotřeba	XXXX Kwh, dlouze stiskněte v ke smazání			
55	Výkon topného zařízení	1~60(100W/unit)	20(2000W)		
Poznámka:	Nastavení 06, 07,08 se zobrazí pouze pokud je 04 nastaveno na OBA senzory				

# Schéma zapojení – beznapěťové (například pro kotle) a napěťové pro elektrické a podlahové vytápění.



Zapojení s bezpotenciálovým kontaktem (Dry Contact - Suchý kontakt) pro ovládání kotlů - elekrických plynových na pevná paliva a tepelných čerpadel. Na kontaktech 3 a 4 (NO a COM) není žádné napětí, pouze dojde k sepnutí těchto kontaktů. Pro zařízení je to signálem, že má topit.

Pozor, u tohoto zapojení nesmí být kontakty 2 a 3 propojeny bypassem (klemou).



(COM) se přivede fáze z kontaktu 2, která je pak v řežimu topení spínána na konakt NO. Zapojení pro elektriké topení, podlahové topení vodní i elektriké, infrapanely apod.

# W3EG a W3EGblack

## Postup zapojení



#### ANO

Termostat namontujte ve výšce očí Čtěte pozorně informace a návod



NE

Instalace v blízkosti zdroje tepla. Tlačit přímo proti displeji. Toto může displej nenávratně poškodit

#### Teromstat by měl být montován do krabičky ve zdi s minimální hloubkou 35mm.

Step 1

Malým šroubovákem uvolněte západku na spodní straně termostatu a následně opatrně oddělte přední část termostatu od zadní desky.

Step 2

Termostat odložte

Step 3

Zapojte termostat dle přiloženého diagramu

Step 4

Přišroubujte termostat do instalační krabičky dle přilženého diagramu

Step 5

Nacvakněte zpět přední část termostatu k zadní desce











6