

Rychlý návod k obsluze – kamera (aplikace Smart Life)

Tento dokument je český překlad stručného manuálu dodaného výrobcem. Popisuje základní zprovoznění kamery, přidání do aplikace a nejčastější dotazy.

Důležité upozornění

Zařízení podporuje pouze Wi-Fi 2,4 GHz (nepodporuje 5 GHz). Před konfigurací nastavte parametry routeru a na telefonu zapněte Bluetooth (pro párování BLE). Při párování mějte router, telefon i kameru co nejbližší u sebe – zrychlí to připojení.

1. Hlavní funkce (přehled)

- Úložiště na TF (microSD) kartě
- Infračervené noční vidění
- Streamování videa (živý náhled)
- Otáčení / naklápění (Pan & Tilt)
- Detekce pohybu
- Obousměrné audio
- Vzdálený dohled
- Bezdrátové Wi-Fi
- HD záznam
- Vzdálené ovládání přepínače (dle modelu)
- Zvukový alarm
- Plánované nahrávání
- Cloudové úložiště videa (volitelné – placená služba)

2. Stažení aplikace

Vyhledejte v App Store / Google Play aplikaci „Smart Life“ (případně naskenujte QR kód z originálního manuálu). Aplikace je dostupná pro iOS i Android.

3. Registrace / přihlášení

3.1 Registrace

V aplikaci zvolte „Create New Account“. Na stránce Zásad ochrany soukromí potvrďte „Agree“ a pokračujte do registrace přes telefonní číslo nebo e-mail. Účet lze vytvořit také přes SMS ověření (dle regionu).

3.2 Přihlášení do existujícího účtu

Pokud již účet máte, zvolte „Log in with existing account“. Systém obvykle automaticky vybere aktuální zemi/region (lze změnit ručně). Zadejte registrované telefonní číslo nebo e-mail a heslo. Je-li to v telefonu dostupné, lze se přihlásit i přes sociální účet (např. WeChat / QQ).

4. Přidání zařízení

A) Párování přes BLE (doporučeno)

- 1 Zapněte kameru. Měli byste slyšet hlášku typu „Please use ... to config the device“. Pokud nic neslyšíte, stiskněte RESET a obnovte tovární nastavení.
- 2 Ujistěte se, že je telefon připojen k Wi-Fi 2,4 GHz a má zapnutý Bluetooth.

- 3 V aplikaci na domovské obrazovce klepněte na „Add“ (nebo otevřete „Add Device“ a vyberte ikonu kamery).
- 4 Zadejte název Wi-Fi sítě a heslo a klepněte na „Next“.
- 5 Po hlášce „connecting to the network“ vyčkejte na dokončení připojení.
- 6 Po úspěšném přidání můžete zvolit název zařízení a místnost/scénu.

B) Párování v režimu AP (hotspot)

- 1 Zapněte kameru. Pokud nic nehlásí, stiskněte RESET pro tovární nastavení.
- 2 Telefon připojte k Wi-Fi 2,4 GHz.
- 3 V aplikaci zvolte „Add Device“ → „Camera & Lock“ → „Smart Camera“.
- 4 Klepněte na tlačítko vpravo nahoře → vyberte „Wi-Fi Mode“ a třikrát „Next“.
- 5 Zvolte „AP Mode“.
- 6 Zadejte Wi-Fi účet a heslo a klepněte na „Next“.
- 7 Vraťte se zpět (šipka vlevo nahoře) → klepněte „Go To Connect“ a připojte telefon k hotspotu kamery (např. SmartLife-xxxx).
- 8 Heslo hotspotu bývá 12345678 (pokud je v manuálu uvedeno jinak, řiďte se jím).
- 9 Po hlášce „connecting to the network“ vyčkejte na dokončení. Poté pojmenujte zařízení a zvolte místnost/scénu.

5. Popis funkcí – živý náhled (Real-time preview)

- Název zařízení – lze upravit název a umístění.
- Síla Wi-Fi signálu.
- Přepínač zvuku.
- SD/HD – volba kvality obrazu.
- Celá obrazovka.
- Snímek obrazovky (screenshot).
- Hlasový chat (obousměrné audio).
- Nahrávání živého náhledu.
- Přehrávání záznamu (playback).
- PTZ ovládání – kamera se může otáčet / naklápět pro změnu úhlu pohledu.
- Alarm detekce pohybu – upozornění při detekci (citlivost lze nastavit).

Pro správu a nastavení zařízení klepněte vpravo nahoře na ikonu nabídky na stránce ovládání kamery.

6. Doplnkové služby (v aplikaci „Me“)

- Hlasové služby – informace k propojení s podporovanými asistenty (např. Amazon Alexa/Echo).
- IFTTT – návod na propojení s IFTTT (pokud je ve vašem regionu dostupné).
- Objednávky služeb – přehled zakoupených doplňkových služeb.
- AI detekce – zasílání snímků událostí hlášených kamerou (dle dostupnosti).
- Cloudové úložiště videa – po zakoupení služba šifrovaně ukládá záznamy na server; záznamy lze kdykoli přehrát v aplikaci.
- Notifikace na telefon – po zakoupení může zařízení zasílat upozornění při splnění podmínek; podporuje více příjemců notifikací (dle služby/modelu).

7. Sdílení a informace o zařízení

- Sdílení zařízení – můžete sdílet kameru s další osobou zadáním jejího telefonního čísla (musí mít účet v aplikaci Tuya/Smart Life).
- Informace o zařízení – Device ID, síla Wi-Fi, IP adresa, MAC adresa, časové pásmo zařízení.
- Detekce pohybu – zapnutí/vypnutí a nastavení citlivosti.

- Nastavení paměťové karty – správa nahrávání na kartu.
- Firmware – podpora OTA aktualizací (během aktualizace neodpojujte napájení).

Řešení problémů (FAQ)

Otázka	Odpověď
Nelze přidat zařízení při párování?	Zkontrolujte, že telefon i kamera jsou na síti 2,4 GHz a že zadáváte správné heslo k Wi-Fi.
Nepomohlo ani opětovné přidání?	Doporučuje se zařízení restartovat nebo odpojit od napájení a zkusit znovu.
Nejde zobrazit živý náhled (preview)?	Zkontrolujte sílu Wi-Fi signálu. Přesuňte kameru blíže k routeru. Pokud nepomůže, resetujte zařízení a přidejte ho znovu.
Proč je zařízení stále v seznamu i po resetu?	Reset smaže pouze síťové nastavení kamery. V aplikaci je nutné kameru ze seznamu odstranit ručně.
Jak kameru připojit k jinému routeru?	V aplikaci kameru odstraňte, proveďte reset zařízení a nastavte jej znovu.
Proč kamera nepozná SD kartu?	Vkládejte/vyjímejte SD kartu při vypnutém napájení. Ověřte, že karta funguje a je ve formátu FAT32. Při nestabilní síti může aplikace hlásit „could not find SD card“.
Zařízení je online a má alarm, ale telefon neobdrží upozornění.	Ověřte, že máte povolené notifikace pro aplikaci v nastavení telefonu a nastavte zvuk/vibrace. Při sledování živého videa v aplikaci se upozornění nemusí zobrazit, protože aplikace předpokládá, že kameru právě sledujete.

Poznámky k manuálu a záruce (dle originálu)

- Řiďte se skutečným výrobkem; tento návod je pouze orientační.
 - Produkt se může průběžně aktualizovat bez předchozího upozornění.
 - Pokud nastane problém, kontaktujte dodavatele / prodejce.
 - Výrobce uvádí, že se snažil o přesnost, ale může docházet k odchylkám oproti skutečnosti.
 - Nedodržení návodu může vést ke ztrátám, za které nenese odpovědnost výrobce.
- Záruka: 1 rok (dle originální záruční karty).